

Birdy: Rahmentasche (629000)

P:\Anleitungen\B-Rahmentasche-2002-01-16.doc / Stand: 2002-02-01



Die Rahmentasche ist für kleines Gepäck, Werkzeug oder ein Schloss ideal. Sie ist mit einem zusätzlichen kleinen Fach auf der Außenseite ausgestattet. Darin sind z. B. Schlüssel oder Geld gut aufgehoben. Da die Rahmentasche unter dem Oberrohr befestigt wird (mit großflächigen Klettverschlüssen), bleiben die Fahreigenschaften durch den tiefen Schwerpunkt unberührt.

Die Tasche wird mit dem Birdy-Schriftzug zur kettenblattabgewandten Seite an Oberrohr und Dreiecksstrebe fixiert. Solange die Tasche nicht prall gefüllt ist, kann sie beim Falten am Rahmen bleiben. Dank Tragegriff lässt sie sich auch bequem mitnehmen.

Achtung: Beachten Sie bitte, dass eine prall gefüllte Rahmentasche beim Falten linksseitig neben den Rahmen gedrückt wird und dabei das Packmaß erhöht. Je nach Beladung (Art und Umfang) kann dies den Faltvorgang erschweren. Gegebenenfalls muss die Tasche vor dem Falten geleert oder abgenommen werden.

