

Birdy: Rucksacktasche (624800)

P:\Anleitungen\B-Rsacktasche-2002-01-16.doc / Stand: 2002-02-01



Die Rucksacktasche ist die ideale Ergänzung zum Birdy. Zwei große Fächer nehmen Ihr tägliches Gepäck auf. Das Besondere: Mit einem Reißverschluss lässt sich ein weiteres Fach öffnen, in dem sich das Birdy leicht verstauen lässt. Mit dem gepolsterten Schulterriemen oder einem Tragegriff lässt sich das Faltrad bequem transportieren. Die Rucksackfächer sind weiterhin nutzbar. Material: Extrem strapazierfähiges Cordura Plus.

Die Rucksacktasche ist auch bei Verwendung eines Gepäckträgers (Expeditions-Gepäckträger, SL oder rahmenfester Gepäckträger) ausreichend dimensioniert. Für optimalen Schutz bei längerem Transport (z.B. als Fluggepäck) Pedale abschrauben (im Außenfach verstaubar), Lenker bzw. Bremsgriffe leicht nach vorne drehen und beidseitig Luftfolie zum Abpolstern verwenden. Reißverschluss um das mittig auf der geöffneten Tasche stehende Birdy schließen und Tragegriffe mit Klettverschluss aneinander fixieren. Zum Zusammenlegen und Benutzen als Rucksack die geschlossene Tasche auf dem Boden liegend zweifach so halbieren, dass die Reißverschlusssteile bündig übereinander zum Liegen kommen.

