

Birdy: Schutzblechbügel (621000)

\\monster\public\08_Anleitungen\Fahrradmontagen\WORD-2002\B-Schutzblechbügel-2004-06-09.doc / Stand: 2004-06-09



Der Schutzblechbügel Birdy erlaubt die Verwendung von seitlich einzuhängenden Packtaschen am rahmenfesten Gepäckträger (Art.: 620800) bzw. Expeditionsgepäckträger (Art.: 140301). Der Schutzblechbügel führt die Taschen und verhindert, dass sie mit dem Hinterrad kollidieren. Der Schutzblechbügel gehört zum Lieferumfang der Schutzbleche (Art.: 620100/621300), wenn kein Gepäckträger SL montiert wird.

Lieferumfang

- 1 x Schutzblechbügel
- 2 x Unterlegscheibe M5
- 1 x Unterlegscheibe M5 groß
- 1 x Nylon-Unterlegscheibe, weiß
- 1 x Schraube mit schwarzem Kunststoffkopf M5 x 14
- 1 x Sechskantmutter M5, selbstsichernd
- 2 x Zylinderkopfschraube M5 x 12

**Montage**

1. Falls das montierte bzw. zu montierende Schutzblech noch keine Bohrung besitzt, markieren Sie die Bohrung 165 mm (am Umfang gemessen) vom hinteren Schutzblechende entfernt mittig auf dem Schutzblech.
2. Bohren Sie ein 5,5 mm großes Loch.
3. Führen Sie die Schraube mit schwarzem Kunststoffkopf durch den Schutzblechbügel und das Loch im Schutzblech. Legen Sie die Nylon-Unterlegscheibe innen ein, bevor Sie die Befestigung mit einer Unterlegscheibe und der selbstsichernden Mutter vornehmen (4-5 Nm).
4. Führen Sie rechts und links je eine Zylinderkopfschraube samt Unterlegscheibe durch die Löcher des Bügels und ziehen Sie diese in den Gewinden an den Ausfallenden fest (4-5 Nm). Auf der rechten Seite kann es eventuell nötig sein, den Schutzblechbügel geringfügig abzufeilen, da er mit dem Schaltauage kollidieren kann (siehe Pfeil).

! Für Kunden: Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.

! Für Händler: Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.