


Der robuste Hartschalenkoffer ist speziell für das Birdy entwickelt worden und erlaubt einen sicheren und sauberen Transport des Birdy mit jedem Verkehrsmittel. Er ist aus schlagzähem ABS gefertigt, der Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium.

### Lieferumfang

- 1 x Hartschalenkoffer
- 1 x Fleecestulpen für Sattelstütze (A)
- 1 x Stabilisatorrohr (B)




### Hinweis:

Der Koffer für das Birdy ist ausreichend groß, um jedes Birdy-Modell und jede Ausstattung aufzunehmen.

**AUSNAHMEN** sind der Gepäckträger SL und der Expeditions-Gepäckträger. Sie müssen demontiert werden, um das Birdy zu verstauen. Beim Birdy blue mit Dual drive muss die Clickbox abgenommen werden.

### Verstauen des Birdy

1. Schrauben Sie die Pedale ab. Nehmen Sie dazu einen 15mm Maulschlüssel (rechtes Pedal Rechtsgewinde, linkes Pedal Linksgewinde).
2. Falten Sie das Birdy wie gewohnt.
3. Nehmen Sie die Sattelstütze aus dem Birdy heraus.
4. Stecken Sie die Sattelstütze in den Fleecestulpen (A).
5. Legen Sie das Birdy so in den Koffer, dass die Tretkurbel nach oben zeigt und sich die Vorderradgabel des Birdy an den Gelenken des Koffers befindet.
6. Legen Sie die Sattelstütze entlang des Hauptrohres.
7. Stecken Sie je eine Pedale mit dem Gewinde in das Stabilisatorrohr (B).
8. Positionieren Sie das Stabilisatorrohr samt Pedale mittig im Koffer wie im Bild dargestellt durch beide Laufräder hindurch.
9. Schließen Sie den Koffer (ab).



**Service:**

Der Koffer benötigt keine regelmäßige Pflege. Benutzen Sie den Koffer häufig bei Regen oder ist der Koffer lange Zeit der Witterung ausgesetzt (etwa auf einem Außenträger am Auto oder auf einem Boot), so empfiehlt es sich, die Aluminiumteile durch Sprühwachs zu schützen und bewegliche Teile (Schloss, Rollen, Gelenke, Teleskopgriff usw.) mit WD-40 oder einem ähnlichen Spray einzusprühen.

Bei extremer Stoßeinwirkung (beispielsweise durch Gepäckförderbänder im Flughafen) können die Schalen weiße Stellen bekommen, diese führen nicht zu Aufsplittungen oder Brüchen.

Den Koffer reinigen Sie mit allen üblichen Seifenbasis-Haushaltsreinigern. Schrammen und Kratzer können mit schwarzer Schuhcreme ausgebessert werden.

**Achtung!:** Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder WC-Reiniger!

**Achtung!:** Der Koffer ist nicht für die Belastungen des Werfens oder Draufsitzens ausgelegt.

Die maximale Zuladung beträgt 20 kg. Ersatzteile wie Schlösser, Scharniere und Rollen sind direkt beim Hersteller bwh (Tel.: 05459/93390) erhältlich.

